

Инструкция по обновлению прошивки Playme UNI

1. Скачать с сайта www.playme-russia.ru архив с файлом прошивки
2. Распаковать архив и скопировать содержимое архива в корневую директорию карты памяти
3. При выключенном питании установить карту памяти в слот видеорегистратора
4. После включения питания в течении 15-20 секунд будет осуществляться обновление прошивки. После завершения обновления появится заставка Playme и устройство включится.

ВАЖНО:

В процессе обновления прошивки не должно прерываться питание видеорегистратора. Процедуру обновления рекомендуется производить при подключенном автомобильном адаптере питания.