

ARTON - обновление прошивки


1. Скачайте с сайта www.playme-russia.ru архив с прошивкой.
2. Распакуйте архив и скопируйте его содержимое (файл SD_CarDV.bin) на используемую для обновления карту памяти.
3. Вставьте карту памяти в устройство, после этого подайте питание на устройство. После включения устройства процесс обновления начнется автоматически.

ВАЖНО:


Обновление прошивки рекомендуется производить в автомобиле при подключенном штатном автомобильном зарядном устройстве

Ниже показана последовательность обновления:


Шаг 1 – чтение файла



Шаг 2 – запись прошивки



Шаг 3. Завершение записи прошивки



Шаг 4. После завершения обновления прошивки экран устройства погаснет, подождите 5 секунд, затем отключите питание и извлеките карту памяти из устройства.

Шаг 5. Отформатируйте карту памяти, которая содержит файл «SD_CarDV.bin» на компьютере, после этого ее можно использовать на устройстве для записи видео.