

playme | WIN



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| Содержание                                               |           |
| <b>Введение</b> .....                                    | <b>2</b>  |
| <b>О данном руководстве</b> .....                        | <b>2</b>  |
| <b>Особенности</b> .....                                 | <b>3</b>  |
| <b>Комплект поставки</b> .....                           | <b>3</b>  |
| <b>Меры предосторожности</b> .....                       | <b>4</b>  |
| <b>Технические характеристики</b> .....                  | <b>5</b>  |
| <b>Установка и включение устройства</b> .....            | <b>6</b>  |
| <b>Описание устройства</b> .....                         | <b>7</b>  |
| <b>Функции кнопок</b> .....                              | <b>8</b>  |
| <b>Меню настроек</b> .....                               | <b>9</b>  |
| <b>Режим Видео</b> .....                                 | <b>11</b> |
| <b>Подключение задней камеры (опционально)</b> .....     | <b>11</b> |
| <b>Режим Парковочный мониторинг</b> .....                | <b>12</b> |
| <b>Режим съемки Time-Laps</b> .....                      | <b>12</b> |
| <b>G-сенсор</b> .....                                    | <b>13</b> |
| <b>Воспроизведение</b> .....                             | <b>13</b> |
| <b>Подключение к Wi-Fi и функционал приложения</b> ..... | <b>14</b> |
| <b>Аксессуары</b> .....                                  | <b>15</b> |
| <b>Техническая поддержка</b> .....                       | <b>15</b> |

## Введение

Уважаемый пользователь!

Благодарим вас за выбор **Playme Win**. Модель оснащена дисплеем 1,47 дюйма IPS, который отображает текущий статус работы устройства. Разрешение съёмки UltraHD 4K обеспечивает высокую детализацию видео, что особенно важно при разборе дорожных ситуаций. Встроенный Wi-Fi позволяет подключаться к смартфону для просмотра и скачивания записей, а голосовые подсказки помогают управлять устройством, не отвлекаясь от дороги.

Пожалуйста, уделите несколько минут ознакомлению с инструкцией – это поможет вам быстро освоить устройство и избежать типичных вопросов при первом включении. Приятного использования!

## О данном руководстве

Содержание данного руководства носит исключительно информационный характер и может изменяться без предварительного уведомления. В случае изменений актуальную версию руководства пользователя Вы можете скачать на официальном сайте [www.playme-russia.ru](http://www.playme-russia.ru). Мы приложили все усилия, чтобы данное "Руководство пользователя" содержало точную и полную информацию о продукте, в том числе функциональные возможности, настройки, а также спецификацию продукта. Однако, в случае обнаружения ошибок и упущений, не предполагается какая либо ответственность со стороны производителя.

## Особенности

- Запись видео в формате UltraHD (4K)
- Широкий угол обзора 170°
- Поддержка подключения 2-ой камеры FullHD для записи происходящего позади автомобиля (опционально - в комплекте не поставляется)
- IPS – дисплей 1.47"
- Поддержка карт памяти microSDXC до 256 Гб
- Wi-Fi модуль
- Управление данными со смартфона
- Датчик удара G-сенсор
- Режим Парковочный мониторинг
- Голосовые уведомления
- Устойчив к низким и высоким температурам

## Комплект поставки

Видеорегистратор – 1 шт.

Кронштейн крепления – 1 шт.

Электростатическая наклейка на лоб. стекло – 1 шт.

Доп. двухсторонний скотч – 1 шт.

Автомобильное зарядное устройство – 1 шт.

Руководство пользователя – 1 шт.

Гарантийный талон – 1 шт.

**Примечание:**

\* Комплект поставки устройства, его технические и функциональные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

\*\* Срок службы устройства, установленный производителем, составляет 2 года при условии, что он эксплуатируется в строгом соответствии с данным руководством.

\*\*\* Является технически сложным товаром в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.11.2011 №924

**Меры предосторожности**

1. Используйте устройство только по его прямому назначению. Повреждение устройства, вызванное его ненадлежащим использованием, не является гарантийным случаем.
2. Необходимо исключить длительное пребывание устройства в условиях повышенной влажности, пыли, а также воздействия прямых солнечных лучей.
3. Во избежание нарушения изоляции и возникновения короткого замыкания держите провода в стороне от горячих и подвижных частей автомобиля.
4. После выполнения операций по монтажу устройства проверьте надежность его крепления, во избежание падения устройства при движении автомобиля.
5. Не извлекайте и не вставляйте карту памяти во время работы устройства.
6. Не отвлекайтесь на работу с устройством во время движения автомобиля.
7. Производитель не несет ответственности за потерю или повреждение данных в случае повреждения устройства или карты памяти.
8. Данное устройство работает только с картами памяти, имеющими файловую систему FAT32. После установки карты памяти необходимо отформатировать её через соответствующий пункт меню настроек устройства.
9. В случае возникновения неисправности, не ремонтируйте устройство самостоятельно. Вам необходимо незамедлительно выключить устройство и обратиться в сервисный центр Playme (подробная информация на последней странице).

## Технические характеристики

| Параметр               | Описание                                            |
|------------------------|-----------------------------------------------------|
| Процессор              | Hi3516 CV610                                        |
| Матрица                | GC4653                                              |
| Разрешение видео       | 4K 3840x2160@25fps                                  |
| Дисплей                | 1.47" IPS (170°320)                                 |
| Объектив               | 6 стеклянных линз; F/1.8                            |
| Угол обзора            | 170°                                                |
| Формат видео           | .TS (H.265)                                         |
| Карта памяти           | microSDXC (до 256 Гб, класс записи UHS-I U3 и выше) |
| G-сенсор               | Встроенный                                          |
| Микрофон               | Встроенный                                          |
| Динамик                | Встроенный                                          |
| Wi-Fi                  | Встроенный                                          |
| iOS/Android приложение | ROAD VIDEO                                          |
| Напряжение питания     | 12-24В                                              |
| Рабочая температура    | -20°C~+70°C                                         |
| Температура хранения   | -30°C~+80°C                                         |
| Размеры устройства     | 97x26x34 мм                                         |

## Установка и включение устройства

### Установка Playme WIN на лобовое стекло автомобиля:

1. Вставьте карту памяти microSDXC в соответствующий слот устройства.  
Рекомендуется использовать оригинальные высокоскоростные карты памяти (класс не ниже U3). Перед первым использованием отформатируйте карту в устройстве.
2. Выберите подходящее место на лобовом стекле автомобиля. Убедитесь, что поверхность чистая, сухая и обезжирена, а камера не перекрывает обзор водителю.
3. Отклейте защитную плёнку с электростатической основы и аккуратно приклейте её на стекло в выбранном месте, разгладив от центра к краям, чтобы избежать пузырей.
4. Снимите защитную плёнку с двухсторонней клейкой ленты на кронштейне регистратора и плотно прижмите устройство к электростатической плёнке на стекле. Надёжно зафиксируйте регистратор, чтобы он не сместился и не упал при резких манёврах или торможении.
5. Подключите шнур питания к кронштейну устройства, а затем вставьте адаптер в розетку прикуривателя или гнездо питания автомобиля. Убедитесь, что кабель проложен безопасно и не мешает управлению автомобилем.

### Включение устройства:

При подключенном автомобильном зарядном устройстве после включения зажигания устройство автоматически включится и начнет запись видео. После выключения зажигания устройство сохранит видеозапись и автоматически выключится.

**Внимание:**

- Устройство не должно мешать обзору водителя.
- Убирайте устройство, когда покидаете автомобиль. Это убережет его от резких перепадов температур и возможной кражи

**Описание устройства**

1. Съемное крепление кронштейна
2. Слот microSD карты памяти
3. Светодиодный индикатор
4. Разъем питания Type-C
5. Разъем для подключения задней камеры
6. Сервисный разъем Type-C
7. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
8. Дисплей

## Функции кнопок

| Кнопка                 | Функция                | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «7»<br>Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ | ВКЛ/ВЫКЛ<br>Устройства | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Продолжительное нажатие – выключение устройства</li> <li>- Короткое нажатие - переключение между режимами отображения информации на дисплее.</li> </ul> <p>Первый режим, режим отображения с камеры, позволяет пользователю видеть в реальном времени все, что фиксирует камера устройства. Второй режим предлагает пользователю информацию о подключении к Wi-Fi устройства, включая имя устройства и пароль.</p> |

## Меню настроек

**Настройки Видеорегистратора** (доступны через приложение, смотрите инструкцию «Подключение к Wi-Fi и функционал приложения»)

| Параметр                            | Опции                          | Описание                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Запись звука                        | Вкл, Выкл                      | Запись звука во время видеозаписи.                                                                                                         |
| Громкость динамика                  | Выкл., Низ., Сред., Выс.       | Регулировка громкости звуковых и голосовых оповещений устройства.                                                                          |
| Качество видео                      | 4K (3840*2160)                 | Разрешение размера картинки файла видеозаписи.                                                                                             |
| Параметры циклической записи        | 1 мин.; 3 мин.; 5 мин.         | Установка длительности каждого видеофайла циклической записи, самые новые файлы будут заменять самые старые для непрерывной записи в пути. |
| Зеркало                             | Вкл, Выкл                      | При активации изображение будет отображаться зеркально                                                                                     |
| Перевернуть                         | Вкл, Выкл                      | При активации изображение будет перевернуто на 180°                                                                                        |
| Обнаружение столкновения (G-Sensor) | Выкл. Низкая, Сердняя, Высокая | Включение и установка порога чувствительности датчика удара. При ударе автоматически блокирует видео от стирания.                          |
| Регулировка низкого напряжения      | 11.8V<br>12.0V                 | Если уровень заряда аккумулятора автомобиля ниже установленного                                                                            |

|                             |                                               |                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | 12.2V                                         | значения, видеорегиистратор автоматически выключится. Работает в режиме Парковочного мониторинга при подключении через комплект проводов (в комплекте не поставляется). |
| Единица скорости            | КМ/Н<br>МРН                                   | При наличии GPS датчика выбор единицы скорости                                                                                                                          |
| Чувств. в режиме парковки   | Выкл. Низкая, Сердняя, Высокая                | Работает при подключении через комплект проводов (в комплекте не поставляется).                                                                                         |
| Длительность таймлепс       | Выключить,<br>15 минут<br>12 часов<br>24 часа | Работает при подключении через комплект проводов (в комплекте не поставляется).                                                                                         |
| Имя Wi-Fi сети              |                                               | Изменение Wi-Fi имени устройства.                                                                                                                                       |
| Пароль Wi-Fi                |                                               | Изменение Wi-Fi пароля устройства.                                                                                                                                      |
| Версия прошивки             |                                               | Просмотр текущей версии ПО                                                                                                                                              |
| Форматирование карты памяти | Отмена, Ок                                    | Форматирование уничтожит все данные на карте памяти, включая файлы, защищенные от перезаписи.                                                                           |
| Сбросить                    | Отмена, Ок                                    | Сброс всех настроек до заводских установок.                                                                                                                             |

## Режим Видео

После подачи питания видеорегистратор автоматически включается и активирует режим записи, светодиодный индикатор начнет мигать синим цветом. После отключения питания устройство сохраняет последнюю видеозапись и автоматически выключается. Записанное видео хранится на карте памяти. После заполнения карты памяти устройство перезапишет записанные ранее видеофайлы. Длительность записываемых видеофайлов можно установить в меню настроек самостоятельно.

## Подключение задней камеры (опционально)

Ваш видеорегистратор Playme WIN поддерживает подключение второй камеры для одновременной записи обстановки позади автомобиля. Это позволит вам контролировать дорогу не только спереди, но и сзади. Дополнительная камера приобретается отдельно — заказать её можно на нашем официальном сайте [www.playme-russia.ru](http://www.playme-russia.ru) или у официальных дистрибьюторов бренда. Камера имеет разрешение FullHD и широкий угол обзора 140 градусов, что обеспечивает четкую картинку без слепых зон. Благодаря защите от пыли и влаги по стандарту IP67, она одинаково надежно работает как при установке в салоне автомобиля (на заднее стекло), так и снаружи — например, в районе номерного знака. В комплекте с камерой идет длинный 6-метровый кабель, которого с запасом хватит для аккуратной прокладки по салону под обшивкой, чтобы провода оставались незаметными.

Подключение предельно простое и не требует вмешательства в электрику автомобиля. Вам нужно лишь проложить кабель от задней части автомобиля к месту установки регистратора и подключить его к разъему «5» до характерного щелчка. Дополнительное питание камере не требуется — она получает питание напрямую от

видеорегистратора. После подключения устройство автоматически определит вторую камеру, и вы сможете наслаждаться съемкой с двух камер в высоком качестве.

## Режим Парковочный мониторинг

Функция предназначена для охраны автомобиля в ваше отсутствие. Для её работы необходимы два условия:

1. Регистратор подключён к бортовой сети автомобиля через специальный комплект проводов PLAYME (обеспечивает подачу питания в режиме ожидания).
2. В настройках устройства установлена чувствительность датчика удара в **режиме парковка**.

При срабатывании датчика удара регистратор автоматически включается и начинает запись. Длительность записи зависит от наличия движения в кадре: если датчик движения фиксирует активность, устройство продолжает съёмку, если движение прекращается — через 30 секунд запись сохраняется на карту памяти, и регистратор переходит в режим ожидания.

Обратите внимание: без подключения через специальный комплект проводов эта функция недоступна.

## Режим съемки Time-Laps

Данный режим предназначен для длительного мониторинга автомобиля в ваше отсутствие. Он работает только при подключении регистратора через специальный комплект проводов PLAYME, который обеспечивает подачу питания в режиме ожидания. Time-Lapse предполагает запись ускоренного видео с низкой частотой кадров. Это удобное решение, позволяющее сэкономить место на карте памяти и сохранить до 10 суток непрерывного видео.

Чтобы активировать режим съёмки "Time-Lapse", откройте настройки видеорегистратора. Выберите пункт "Длительность таймлапс" и задайте желаемую продолжительность итоговых видеофайлов.

**Важно:** для работы функции необходимо подключение к постоянному питанию от бортовой сети автомобиля (используйте кабель прямого подключения PLAYME) и установлена желаемая продолжительность видеофайла в настройках устройства. Без этих условий режим Time-Lapse недоступен.

## Г-сенсор

Данное устройство оснащено встроенным G-сенсором (гравитационный датчик, датчик удара). В случае столкновения видеорегистратор блокирует текущее видео, в этот момент на экране отображается значок блокировки. Заблокированные видеозаписи не удаляются во время циклической записи.

Примечание:

- Чувствительность срабатывания G-сенсора можно изменить в меню настроек видеорегистратора;
- Заблокированные видеофайлы могут заполнить всю карту памяти и устройство перестанет записывать обычное видео. Поэтому, рекомендуется периодически форматировать карту памяти.

## Воспроизведение

Сохраненные видеофайлы можно просмотреть на ПК или на смартфоне.

Для просмотра видеофайлов на компьютере необходимо извлечь карту памяти из устройства и вставить её в компьютер с помощью кард-ридера (не идет в комплекте) или встроенного слота, если таковой имеется. Откройте проводник файлов на

компьютере и найдите подключенную карту, которая обычно отображается как USB-накопитель. Перейдите в папку, где хранятся видеофайлы и выберите интересующее Вас видео.

Для просмотра видеофайлов на смартфоне смотрите инструкцию «Подключение к Wi-Fi и функционал приложения»

## Подключение к Wi-Fi и функционал приложения

Благодаря встроенному Wi-Fi модулю видеорегистратор может подключаться к смартфону с помощью приложения, что значительно упрощает процесс передачи данных. Пользователи могут моментально загружать видеозаписи на свои смартфоны для быстрой обработки и публикации в социальных сетях, осуществлять настройку устройства, просматривать онлайн текущее видео.

1. Скачать приложение **«RoadVideo»** на смартфон через маркет приложений App Store или Google Play
2. Включить Wi-Fi на своем устройстве PLAYME
3. Подключитесь к Wi-Fi сети "Playme\_Win" в настройках Wi-Fi смартфона (вводим пароль 12345678).

Если появится сообщение "Интернет может быть недоступен", выберите "не отключаться от Wi-Fi"

4. Откройте приложение и нажмите «Добавить камеру»
5. Если все было сделано правильно, то приложение автоматически добавит устройство в список доступных и на экране появится изображение с камеры устройства
6. На главном экране будут доступны следующие функции:



«Включение отключение записи»



«Фотоснимок»



«Файлы камеры»



«Настройки камеры»

*Также Вы можете использовать и другие доступные приложения «Viidure», «GoLook».*

## Аксессуары

Для повышения функциональности Вашего видеорегистратора, рекомендуем рассмотреть покупку дополнительных аксессуаров. Все аксессуары Вы можете приобрести на нашем официальном сайте [www.playme-russia.ru](http://www.playme-russia.ru)

1. Дополнительная FullHD камера для записи событий позади автомобиля. Установка дополнительной камеры значительно повышает угол обзора позволяя зафиксировать все происходящее на 360 градусов.
2. Кабель питания скрытой проводки Type-C (для активации Режима «Парковочный мониторинг»)

## Техническая поддержка

Техническую поддержку, а так-же информацию о работе сервисного центра можно получить на сайте <https://playme-russia.ru/service/> и по электронной почте - [service@playme-russia.ru](mailto:service@playme-russia.ru)

