

Инструкция по обновлению ПО для Playme PULS

1. Скачать архив с прошивкой **fw_PULSE_(дата прошивки).rar** на ПК;
2. Распаковать архив и скопировать содержимое архива – файл PULSE.bin в корневую директорию карты памяти;
3. При выключенном питании установить карту памяти в видеорегистратор;
4. После включения питания в течении 15-20 секунд будет осуществляться обновление прошивки. После завершения обновления появится заставка Playme и устройство включится.

ВАЖНО:

- В процессе обновления прошивки не должно прерываться питание видеорегистратора.

- Процедуру обновления рекомендуется производить при подключенном автомобильном адаптере питания.

- После прошивки необходимо удалить файл прошивки с карты памяти (если он не был удален автоматически) перед дальнейшим использованием карты памяти в видеорегистраторе.