playme | WAY



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Содержание

Введение 2
О данном руководстве 2
Особенности 3
Комплект поставки 3
Меры предосторожности 4
Технические характеристики 5
Установка и включение устройства 6
Описание устройства 7
Функции кнопок 8
Индикация состояния светодиода 8
Меню настроек 9
Режим Видео 11
Подключение задней камеры (опционально) 11
Режим Парковочный мониторинг 12
Режим съемки Time-Laps 12
G-сенсор 13
Воспроизведение 13
Подключение к Wi-Fi и функционал приложения 14
Аксессуары 15
Техническая поддержка 15

EAC

Введение

Уважаемый пользователь!
Благодарим вас за приобретение **Playme Way** — компактной модели в линейке Playme. Устройство записывает видео в разрешении 2.5K, поддерживает подключение дополнительной камеры и управляется без дисплея — за настройками и статусом работы помогут следить голосовые подсказки и светодиодный индикатор. Встроенный Wi-Fi позволяет быстро подключаться к смартфону для просмотра и скачивания файлов без лишних проводов. Мы постарались сделать регистратор удобным в повседневном использовании, сохранив основные функции, необходимые для надёжной фиксации событий на дороге.
Пожалуйста, уделите несколько минут этой инструкции — это поможет вам быстро разобраться в управлении и избежать типичных вопросов при первом включении.
Приятного использования!

О данном руководстве

Содержание данного руководства носит исключительно информационный характер и может изменяться без предварительного уведомления. В случае изменений актуальную версию руководства пользователя Вы можете скачать на официальном сайте www.playme-russia.ru. Мы приложили все усилия, чтобы данное "Руководство пользователя" содержало точную и полную информацию о продукте, в том числе функциональные возможности, настройки, а также спецификацию продукта. Однако, в случае обнаружения ошибок и упущений, не предполагается какая либо ответственность со стороны производителя.

Особенности

- Запись видео в формате QuadHD (2.5K)
- Широкий угол обзора 140°
- Поддержка подключения 2-ой камеры FullHD для записи происходящего позади автомобиля (опционально - в комплекте не поставляется)
- LED – светодиодный индикатор сигнализирующий о режимах работы
- Поддержка карт памяти microSDXC до 256 Гб
- Wi-Fi модуль
- Управление данными со смартфона
- Датчик удара G-сенсор
- Режим Парковочный мониторинг
- Голосовые уведомления
- Устойчив к низким и высоким температурам

Комплект поставки

Видеорегистратор – 1 шт.
Кронштейн крепления – 1 шт.
Электростатическая наклейка на лоб. стекло – 1 шт.
Доп. двухсторонний скотч – 1 шт.
Автомобильное зарядное устройство – 1 шт.
Руководство пользователя – 1 шт.
Гарантийный талон – 1 шт.

Примечание:

* Комплект поставки устройства, его технические и функциональные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

** Срок службы устройства, установленный производителем, составляет 2 года при условии, что он эксплуатируются в строгом соответствии с данным руководством.

*** Является технически сложным товаром в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.11.2011 №924

Меры предосторожности

1. Используйте устройство только по его прямому назначению. Повреждение устройства, вызванное его ненадлежащим использованием, не является гарантийным случаем.
2. Необходимо исключить длительное пребывание устройства в условиях повышенной влажности, пыли, а также воздействия прямых солнечных лучей.
3. Во избежание нарушения изоляции и возникновения короткого замыкания держите провода в стороне от горячих и подвижных частей автомобиля.
4. После выполнения операций по монтажу устройства проверьте надежность его крепления, во избежание падения устройства при движении автомобиля.
5. Не извлекайте и не вставляйте карту памяти во время работы устройства.
6. Не отвлекайтесь на работу с устройством во время движения автомобиля.
7. Производитель не несет ответственности за потерю или повреждение данных в случае повреждения устройства или карты памяти.
8. **Данное устройство работает только с картами памяти, имеющими файловую систему FAT32. После установки карты памяти необходимо отформатировать её через соответствующий пункт меню настроек устройства.**
9. В случае возникновения неисправности, не ремонтируйте устройство самостоятельно. Вам необходимо незамедлительно выключить устройство и обратиться в сервисный центр Playme (подробная информация на последней странице).

Технические характеристики

Параметр	Описание
Процессор	Hi3516 CV610
Матрица	GC2083
Разрешение видео	QHD 2.5K 2560x1440P 25 к/с; FHD 1920x1080P 60/30 к/с
Объектив	4 стеклянные линзы; F/1.8
Угол обзора	140°
Формат видео	.TS (H.265)
Карта памяти	microSDXC (до 256 ГБ, класс записи UHS-I U3 и выше)
G-сенсор	Встроенный
Микрофон	Встроенный
Динамик	Встроенный
Wi-Fi	Встроенный
iOS/Android приложение	ROAD VIDEO
Напряжение питания	12-24В
Рабочая температура	-20°C~+70°C
Температура хранения	-30°C~+80°C
Размеры устройства	97x26x34 мм

Установка и включение устройства

Установка Playme WAY на лобовое стекло автомобиля:

1. Вставьте карту памяти microSDXC в соответствующий слот устройства. Рекомендуется использовать оригинальные высокоскоростные карты памяти (класс не ниже U3). Перед первым использованием отформатируйте карту в устройстве.
2. Выберите подходящее место на лобовом стекле автомобиля. Убедитесь, что поверхность чистая, сухая и обезжирена, а камера не перекрывает обзор водителю.
3. Отклейте защитную плёнку с электростатической основы и аккуратно приклейте её на стекло в выбранном месте, разгладив от центра к краям, чтобы избежать пузырей.
4. Снимите защитную плёнку с двухсторонней клейкой ленты на кронштейне регистратора и плотно прижмите устройство к электростатической плёнке на стекле. Надёжно зафиксируйте регистратор, чтобы он не сместился и не упал при резких манёврах или торможении.
5. Подключите шнур питания к кронштейну устройства, а затем вставьте адаптер в розетку прикуривателя или гнездо питания автомобиля. Убедитесь, что кабель проложен безопасно и не мешает управлению автомобилем.

Включение устройства:

При подключенном автомобильном зарядном устройстве после включения зажигания устройство автоматически включится и начнет запись видео. После выключения зажигания устройство сохранит видеозапись и автоматичски выключится.

Внимание:

- Устройство не должно мешать обзору водителя.

- Убирайте устройство, когда покидаете автомобиль. Это убережет его от резких перепадов температур и возможной кражи

Описание устройства



1. Съемное крепление кронштейна
2. Слот microSD карты памяти
3. Светодиодный индикатор
4. Разъем питания Type-C
5. Разъем для подключения задней камеры
6. Сервисный разъем Type-C
7. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ

Функции кнопок

Кнопка	Функция	Описание
«7» Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ	ВКЛ/ВЫКЛ Устройства	Продолжительное нажатие – выключение устройства

Индикация состояния светодиода

Светодиод	Описание
Синий цвет мигает	Запись идет;
Синий цвет горит	Видеозапись остановлена
Красный/Синий цвета мигают по очереди	Вставьте карту памяти / Карта памяти неисправна;

Меню настроек

Настройки Видеорегистратора (доступны через приложение, смотрите инструкцию «Подключение к Wi-Fi и функционал приложения»)

Параметр	**Опции**	**Описание**
Запись звука	Вкл, Выкл	Запись звука во время видеозаписи.
Громкость динамика	Выкл., Низ., Сред., Выс.	Регулировка громкости звуковых и голосовых оповещений устройства.
Качество видео	2K (QuadHD) 1080P (FullHD)	Разрешение размера картинки файла видеозаписи.
Параметры цикличной записи	1 мин.; 3мин.; 5 мин.	Установка длительности каждого видеофайла циклической записи, самые новые файлы будут заменять самые старые для непрерывной записи в пути.
Зеркало	Вкл, Выкл	При активации изображение будет отображаться зеркально
Перевернуть	Вкл, Выкл	При активации изображение будет перевернуто на 180°
Обнаружение столкновения (G-Sensor)	Выкл. Низкая, Сердняя, Высокая	Включение и установка порога чувствительности датчика удара. При ударе автоматически блокирует видео от стирания.
Регулировка низкого напряжения	11.8V 12.0V	Если уровень заряда аккумулятора автомобиля ниже установленного

	12.2V	значения, видеорегистратор автоматически выключится. Работает в режиме Парковочного мониторинга при подключении через комплект проводов (в комплекте не поставляется).
Единица скорости	KM/H MPH	При наличии GPS датчика выбор единицы скорости
Чувств. в режиме парковки	Выкл. Низкая, Сердняя, Высокая	Работает при подключении через комплект проводов (в комплекте не поставляется).
Длительность таймлепс	Выключить, 15 минут 12 часов 24 часа	Работает при подключении через комплект проводов (в комплекте не поставляется).
Имя Wi-Fi сети		Изменение Wi-Fi имени устройства.
Пароль Wi-Fi		Изменение Wi-Fi пароля устройства.
Версия прошивки		Просмотр текущей версии ПО
Форматирование карты памяти	Отмена, Ок	Форматирование уничтожит все данные на карте памяти, включая файлы, защищенные от перезаписи.
Сбросить	Отмена, Ок	Сброс всех настроек до заводских установок.

Режим Видео

После подачи питания видеорегистратор автоматически включается и активирует режим записи, светодиодный индикатор начнет мигать синим цветом. После отключения питания устройство сохраняет последнюю видеозапись и автоматически выключается. Записанное видео хранится на карте памяти. После заполнения карты памяти устройство перезапишет записанные ранее видеофайлы. Длительность записываемых видеофайлов можно установить в меню настроек самостоятельно.

Подключение задней камеры (опционально)

Ваш видеорегистратор Playme WAY поддерживает подключение второй камеры для одновременной записи обстановки позади автомобиля. Это позволит вам контролировать дорогу не только спереди, но и сзади. Дополнительная камера приобретается отдельно — заказать её можно на нашем официальном сайте www.playme-russia.ru или у официальных дистрибьюторов бренда.
Камера имеет разрешение FullHD и широкий угол обзора 140 градусов, что обеспечивает четкую картинку без слепых зон. Благодаря защите от пыли и влаги по стандарту IP67, она одинаково надежно работает как при установке в салоне автомобиля (на заднее стекло), так и снаружи — например, в районе номерного знака. В комплекте с камерой идет длинный 6-метровый кабель, которого с запасом хватит для аккуратной прокладки по салону под обшивкой, чтобы провода оставались незаметными.
Подключение предельно простое и не требует вмешательства в электрику автомобиля. Вам нужно лишь проложить кабель от задней части автомобиля к месту установки регистратора и подключить его к разъему **«5»** до характерного щелчка.
Дополнительное питание камере не требуется — она получает питание напрямую от

видеорегистратора. После подключения устройство автоматически определит вторую камеру, и вы сможете наслаждаться съемкой с двух камер в высоком качестве.

Режим Парковочный мониторинг

Функция предназначена для охраны автомобиля в ваше отсутствие. Для её работы необходимы два условия:

1. Регистратор подключён к бортовой сети автомобиля через специальный комплект проводов PLAYME (обеспечивает подачу питания в режиме ожидания).
2. В настройках устройства установлена чувствительность датчика удара в **режиме парковка**.

При срабатывании датчика удара регистратор автоматически включается и начинает запись. Длительность записи зависит от наличия движения в кадре: если датчик движения фиксирует активность, устройство продолжает съёмку, если движение прекращается — через 30 секунд запись сохраняется на карту памяти, и регистратор переходит в режим ожидания.

Обратите внимание: без подключения через специальный комплект проводов эта функция недоступна.

Режим съемки Time-Laps

Данный режим предназначен для длительного мониторинга автомобиля в ваше отсутствие. Он работает только при подключении регистратора через специальный комплект проводов PLAYME, который обеспечивает подачу питания в режиме ожидания. Time-Lapse предполагает запись ускоренного видео с низкой частотой кадров. Это удобное решение, позволяющее сэкономить место на карте памяти и сохранить до 10 суток непрерывного видео.

Чтобы активировать режим съёмки "Time-Lapse", откройте настройки видеорегистратора. Выберите пункт "Длительность таймлапс" и задайте желаемую продолжительность итоговых видеофайлов.
Важно: для работы функции необходимо подключение к постоянному питанию от бортовой сети автомобиля (используйте кабель прямого подключения PLAYME) и установлена желаемая продолжительность видеофайла в настройках устройства. Без этих условий режим Time-Lapse недоступен.

G-сенсор

Данное устройство оснащено встроенным G-сенсором (гравитационный датчик, датчик удара). В случае столкновения видеорегистратор блокирует текущее видео, в этот момент на экране отображается значок блокировки. Заблокированные видеозаписи не удаляются во время циклической записи.
Примечание:
- Чувствительность срабатывания G-сенсора можно изменить в меню настроек видеорегистратора;
- Заблокированные видеофайлы могут заполнить всю карту памяти и устройство перестанет записывать обычное видео. Поэтому, рекомендуется периодически форматировать карту памяти.

Воспроизведение

Сохраненные видеофайлы можно просмотреть на ПК или на смартфоне.

Для просмотра видеофайлов на компьютере необходимо извлечь карту памяти из устройства и вставить её в компьютер с помощью кард-ридера (не идет в комплекте) или встроенного слота, если таковой имеется. Откройте проводник файлов на

компьютере и найдите подключенную карту, которая обычно отображается как USB-накопитель. Перейдите в папку, где хранятся видеофайлы и выберите интересующее Вас видео.

Для просмотра видеофайлов на смартфоне смотрите инструкцию «Подключение к Wi-Fi и функционал приложения»

Подключение к Wi-Fi и функционал приложения

Благодаря встроенному Wi-Fi модулю видеорегистратор может подключаться к смартфону с помощью приложения, что значительно упрощает процесс передачи данных. Пользователи могут моментально загружать видеозаписи на свои смартфоны для быстрой обработки и публикации в социальных сетях, осуществлять настройку устройства, просматривать онлайн текущее видео.

1. Скачать приложение **«RoadVideo»** на смартфон через маркет приложений App Store или Google Play
2. Включить Wi-Fi на своем устройстве PLAYME
3. Подключитесь к Wi-Fi сети “Playme_Way” в настройках Wi-Fi смартфона (вводим пароль 12345678).
Если появится сообщение "Интернет может быть недоступен", выберите "не отключаться от Wi-Fi"
4. Откройте приложение и нажмите «Добавить камеру»
5. Если все было сделано правильно, то приложенние автоматически добавит устройство в список доступных и на экране появится изображение с камеры устройства
6. На главном экране будут доступны следующие функции:

 «Включение отключение записи»

 «Фотоснимок»

 «Файлы камеры»

 «Настройки камеры»

Также Вы можете использовать и другие доступные приложения «Viidure», «GoLook».

Аксессуары

Для повышения функциональности Вашего видеорегистратора, рекомендуем рассмотреть покупку дополнительных аксессуаров. Все аксессуары Вы можете приобрести на нашем официальном сайте www.playme-russia.ru

1. Дополнительная FullHD камера для записи событий позади автомобиля. Установка дополнительной камеры значительно повышает угол обзора позволяя зафиксировать все происходящее на 360 градусов.
2. Кабель питания скрытой проводки Type-C (для активации Режима «Парковочный мониторинг»)

Техническая поддержка

Техническую поддержку, а так-же информацию о работе сервисного центра можно получить на сайте https://playme-russia.ru/service/ и по электронной почте - service@playme-russia.ru