



playme

РУКОВОДСТВО  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  
ПОСІБНИК  
КОРИСТУВАЧА



**NEMBUS**  
model

<b>Содержание</b>	
Обзор устройства.....	2
Меры предосторожности .....	2
Комплект поставки.....	3
Внешний вид.....	4
Установка видеорегистратора .....	4
Инструкция по эксплуатации.....	5
Загрузка и установка приложения .....	5
Технические характеристики.....	6
Техническая поддержка.....	6

**ЕАС**

## Обзор устройства

Благодарим Вас за приобретение нашего Wi-Fi видеорегистратора Playme Nembus. В данном устройстве используется широкоугольный объектив и светочувствительный видеосенсор, позволяющий обеспечить высокое качество видеосъемки. Благодаря встроенному Wi-Fi модулю и специальному приложению для смартфона можно осуществлять удаленную настройку, просмотр и скачивание видео на планшет или смартфон. Мы надеемся, что наш продукт будет соответствовать всем Вашим требованиям и прослужит Вам долгое время.

## Меры предосторожности

- Данный видеорегистратор относится к категории продуктов, предназначенных для записи изображений, и не имеет функции обеспечения безопасности пользователя. В случае аварии при использовании устройства пользователем и убытков, вызванных неисправностью продукта, а также потери информации при эксплуатации этого продукта, производитель ответственности не несет;
- Цифровые электронные устройства чувствительны к внешним условиям эксплуатации, таким как, влажность и температура, а также к качеству карт памяти, сроку их службы и совместимости бренда. Из-за влияния дорожных условий, состояния транспортного средства, манеры вождения, неправильной установки устройства и т.д., производитель не может гарантировать, что каждое видео будет правильно сохранено;
- Видео, записанное регистратором, предназначено только для справки. Если качество видео не соответствует требованиям, предъявляемым клиентом, то это не может служить основанием для предъявления претензий к качеству устройства;
- Устройство должно эксплуатироваться только с оригинальным зарядным устройством и кабелем питания;
- Рекомендуется использовать оригинальные высокоскоростные карты памяти емкостью 16 ГБ – 64 ГБ, Класса 10;

- Поскольку качество карт памяти неодинаково, и стертые данные карты влияют на срок службы, длительное использование приведет к снижению скорости и емкости. Пожалуйста, выбирайте карту памяти разумно. Не устанавливайте и не извлекайте карту памяти при включенном питании устройства, это может привести к повреждению карты. Наша компания не несет ответственности за несоответствующее использование карты памяти;
- Данное устройство не является защищенным от влаги, пыли и песка. Попадание влаги или песка внутрь устройства может привести к выходу его из строя;
- Не подвергайте устройство воздействию химических растворителей и держите вдали от сильных магнитных полей для предотвращения повреждения устройства;
- В случае возникновения неисправности, не ремонтируйте устройство самостоятельно, Вам необходимо обратиться в официальный сервисный центр Playme.

### **Комплект поставки**

Видеорегистратор — 1 шт.

Автомобильное зарядное устройство — 1 шт.


Кабель питания — 1 шт.

Руководство пользователя — 1 шт.

*Комплект поставки устройства, его технические и функциональные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.*

*Срок службы видеорегистраторов PLAYME, установленный производителем, составляет 2 года при условии, что они эксплуатируются в строгом соответствии с данным руководством. Является технически сложным товаром в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.11.2011 №924.*

## Внешний вид



## Установка видеорегистратора

1. Выберите наилучшее место установки видеорегистратора на лобовом стекле автомобиля. Протрите поверхность стекла чистой и сухой тканью. Достаньте из упаковочной коробки прозрачную наклейку, снимите с нее желтую разделительную бумагу и наклейте прозрачную наклейку изнутри на лобовое стекло автомобиля. После выравнивания выдавите пузырьки воздуха между электростатической наклейкой и стеклом.



2. Выньте видеорегистратор и монтажный кронштейн, подсоедините кабель питания и автомобильное зарядное устройство для питания регистратора. Используйте Wi-Fi для подключения мобильного телефона и наблюдайте за обзором камеры через приложение, оторвите защитную бумагу после определения наилучшего положения, приклейте видеорегистратор и плотно прижмите его к основанию, чтобы обеспечить надежное крепление клеей и электростатических наклеек. После этого выполните окончательную настройку, чтобы убедиться в наилучшем ракурсе камеры.



3. Вставьте карту памяти, после включения питания устройство автоматически начнет запись видео. После включения телефона вы можете настроить дополнительные функции, подключившись к мобильному приложению.

### **Инструкция по эксплуатации**

Длительное нажатие кнопки питания в течение 3 секунд – включение / выключение видеорегистратора.

### **Загрузка и установка приложения**

Пожалуйста, загрузите приложение, чтобы облегчить использование устройства. Устройство можно использовать для передачи видео с помощью мобильного приложения, а также для загрузки видео и изображений. Приложение можно установить, отсканировав QR-код ниже или выполнив поиск в магазине приложений.



Включите Wi-Fi на телефоне, выполните поиск устройства, чтобы подключиться к точке доступа Wi-Fi. Имя точки доступа Wi-Fi: Nembus-XXXXXXXX. Пароль для подключения: 12345678

### Технические характеристики

Кнопка	Функция
Процессор	Allwinner V831, Cortex A7@ 800 МГц
Матрица	1/2.9", 2 Мп (GC2053)
Объектив	F1.6, угол обзора 142°
Разрешение видео	1920x1080 30 к/с
Формат видео	MP4 (H.264)
Формат фото	JPEG (разрешение 4032x3024)
Динамик	0.8 Вт
Микрофон	Всенаправленный с шумоподавлением
G-сенсор	Встроенный
Wi-Fi	XR819, 2.4G, IEEE802.11.b/g/n
Приложение	viidure APP (Android / iOS)
Карта памяти	microSD, до 64 Гбайт (Class 10)
Зарядное устройство	Вход 12-30 В, выход 5 В/2 А
Суперконденсатор	5.5 В / 1.5 В

### Техническая поддержка

Информацию о расположении авторизованных сервисных центров можно получить в местах приобретения товаров PlayMe, на сайте <http://playme-russia.ru> и по электронной почте - [service@playme-russia.ru](mailto:service@playme-russia.ru)

**Зміст**

огляд пристрою .....	8
Запобіжні заходи .....	8
Комплект поставки .....	9
Зовнішній вигляд .....	10
Встановлення відеореєстратора .....	10
Інструкція з експлуатації .....	11
Завантаження і установка додатку .....	11
Технічні характеристики .....	12
Технічна підтримка .....	12

**EAC**



## огляд пристрою

Дякуємо Вам за придбання нашого Wi-Fi відеореєстратора Playme Nembus. У цьому приладі використовується ширококутний об'єктив і світлочутливий відеосенсор, що дозволяє забезпечити високу якість відеозйомки. Завдяки вбудованому Wi-Fi модулю і спеціальному додатку для смартфона можна здійснювати налаштування, перегляд і скачування відео на планшет або смартфон. Ми сподіваємося, що наш продукт буде відповідати всім Вашим вимогам і прослужить Вам довгий час.

## Запобіжні заходи

- Даний відеореєстратор відноситься до категорії продуктів, призначених для запису зображень, і не має функції забезпечення безпеки користувача. У разі аварії виробник не несе відповідальності перед користувачем за збитки, викликані несправністю продукту, а також втрати інформації при експлуатації цього продукту.
- Цифрові електронні пристрої чутливі до зовнішніх умов експлуатації, таким як, вологість і температура, а також до якості карт пам'яті, терміну їх служби та сумісності бренду. Через вплив дорожніх умов, стану транспортного засобу, манери водіння, неправильної установки пристрою і т.д., виробник не може гарантувати, що кожне відео буде правильно збережено;
- Відео, записане реєстратором, призначене тільки для довідки. Якщо якість відео не відповідає вимогам, що пред'являються клієнтом, то це не може служити підставою для пред'явлення претензій до якості пристрою;
- Прилад має знаходитися тільки з оригінальним зарядним пристроєм і кабелем живлення;
- Рекомендується використовувати оригінальні високошвидкісні карти пам'яті ємністю 16 ГБ - 64 ГБ, Класу 10;
- Оскільки якість карт пам'яті не однакова, і стерті дані карти впливають на термін служби, тривале використання призведе до зниження швидкості і ємності. Будь ласка, вибирайте карту пам'яті розумно. Не встановлюйте і не виймайте карту пам'яті

при включеному живленні пристрою оскільки це може призвести до пошкодження карти. Наша компанія не несе відповідальності за невідповідне використання карти пам'яті;

- Ваш пристрій не є захищеним від вологи, пилу і піску. Вологості або під впливом піску всередину може привести до виходу його з ладу;
- Оберігайте пристрій від хімічних розчинників і тримайте далеко від сильних магнітних полів для запобігання пошкодження пристрою;
- У разі виникнення несправності, що не ремонтує пристрій самостійно, Вам необхідно звернутися в офіційний сервісний центр Playme.

#### **Комплект поставки**

Відеореєстратор - 1 шт.

Автомобільний зарядний пристрій - 1 шт.



Кабель живлення - 1 шт.

Керівництво користувача - 1 шт.

*Комплект поставки пристрою, його технічні та функціональні характеристики можуть бути змінені виробником без попереднього повідомлення.*

*Термін служби відеореєстраторів PLAYME, встановлених виробником, становить 2 роки за умови, що вони експлуатуються в суворій відповідності з цією інструкцією.*

## Зовнішній вигляд



## Встановлення відеореєстратора

1. Виберіть найкраще місце установки відеореєстратора на лобовому склі автомобіля. Протріть поверхню скла чистою і сухою тканиною. Дістаньте з пакувальної коробки прозору наклейку, зніміть з неї жовту розділову папір і наклейте прозору наклейку зсередини на лобове скло автомобіля. Після вирівнювання видавіть повітря між електростатичною наклейкою і склом.



2. Вийміть відеореєстратор і монтажний кронштейн, підключіть кабель живлення і автомобільний зарядний пристрій для живлення реєстратора. Використовуйте Wi-Fi для підключення мобільного телефону і спостерігайте за оглядом камери через додаток, відірвіть захисний папір після визначення найкращого положення, приклейте відеореєстратор і щільно притисніть його до основи, щоб забезпечити надійне кріплення клейкою і електростатичних наклейок. Після цього виконайте остаточну настройку, щоб переконатися в найкращому ракурсі камери.



3. Вставте карту пам'яті, після включення живлення пристрій автоматично почне запис відео. Після включення телефону ви можете налаштувати додаткові функції, підключившись до мобільного додатку.

### Інструкція з експлуатації

Тривале натискання кнопки живлення протягом 3 секунд - включення / вимикання відеореєстратора.

### Завантаження і установка додатку

Будь ласка, завантажте додаток, щоб полегшити використання пристрою. Пристрій можна використовувати для передачі відео за допомогою мобільного додатку, а також для завантаження відео і зображень. Додаток можна встановити, відсканувавши QR-код нижче або виконавши пошук в магазині додатків.



Увімкніть Wi-Fi на телефоні, виконайте пошук пристрою, щоб підключитися до точки доступу Wi-Fi. Ім'я точки доступу Wi-Fi: Nembus-XXXXXXXXX. Пароль для підключення: 12345678

## Технічні характеристики

кнопка	функція
процесор	Allwinner V831, Cortex A7 @ 800 МГц
матриця	1 / 2.9", 2 Мп (GC2053)
об'єктив	F1.6, кут огляду 142°
Роздільна здатність	1920x1080 30 к / с
формат відео	MP4 (H.264)
формат фото	JPEG (дозвіл 4032x3024)
динамік	0.8 Вт
мікрофон	Всеспрямований з шумозаглушенням
G-сенсор	вбудований
Wi-Fi	XR819, 2.4G, IEEE802.11.b / g / n
Додаток	Відеокамера DV APP (Android / iOS)
Карта пам'яті	microSD, до 64 Гбайт (Class 10)
Зарядний пристрій	Вхід 12-30 В, вихід 5 В / 2 А
суперконденсатор	5.5 В / 1.5 В

## Технічна підтримка

інформацію про розташування авторизованих сервісних центрів можна отримати в місцях придбання товарів PlayMe, на сайт [www.autoden.com.ua](http://www.autoden.com.ua)

