Обновление ПО Playme TETRA P200

- 1. Скачайте на странице загрузки обновлений сайта <u>www.playme-russia.ru</u> приложение для обновления БД **«Playme P200 software xxxxxxx.rar»** (**xxxxxx** дата выпуска обновления, например, 20151223)
- 2. Подключите устройство к ПК, используя USB-кабель. На дисплее устройства отобразится надпись об успешном USB соединении:



3. Распакуйте загруженный архив, запустите приложение **Playme P200 software xxxxx.exe**, в открывшемся окне отобразится информация о версии БД, нажмите «Далее», затем «Начало». Начнется процесс обновления.





4. Индикация на дисплее устройства в процессе обновления БД:



 По окончании процесса обновления нажмите «Готово» для закрытия программы. Дождитесь, пока на дисплее не появится надпись «Данные завершения обновления» и отключите устройство от ПК.

Alarm system update fit	тичате (501-V12.0.06) Добро пожаловать в программу обновления системы предупреждения √Данные успешно обновлены √Программа успешно обновлена √Зеуковые сообщения успешно обновлены Обновление завершено ! Готово Отмена]
UP MERU DN 201	Данные завершения обновления. 6/01/15 14:24:34 playme	